

האגף לטיפול בפסולת מוצקה

1/3/26

לכבי

לכבוד מר חיים ביבס, יו"ר המרכז לשלטון מקומי ויו"ר פורום ה-15

באמצעותך לראשי הרשויות המקומיות

שלום רב,

הנדון: הנחיות ראשוניות לטיפול במפגעי פסולת הריסות במצב חירום

ראשי רשויות יקרים,

- מדינת ישראל מצויה במערכה מתמשכת ובעצימות גבוהה, אשר גורמת לצערנו לפגיעה בעורף וליצירת מפגעים סביבתיים מורכבים. אנו עדים להיווצרות כמויות גדולות של פסולת בניין והריסות. פסולת זו מעורבת לא פעם באלמנטים מסוכנים כגון שברי אסבסט, פסולת אלקטרונית, בלוני גז וצוברי גז, ושאריות חומרים מסוכנים אחרים, המהווים סיכון מיידי לבריאות הציבור, לסביבה ולצוותי הפינוי.
- אנו מכירים בכך שבעת הזו, הרשויות המקומיות הן חוד החנית, הנושאות בנטל הראשוני של הטיפול במפגעים אלו.
- במטרה למנוע נזקים סביבתיים ובריאותיים ארוכי טווח, חיוני לפעול באופן מושכל ונכון כבר בשלבים הראשונים. ריכוזנו עבורכם, על בסיס ניסיון עולמי ומקומי מאירועי אסון ולחימה, מספר דגשים קריטיים של "עשה ואל תעשה" לניהול ראשוני של אתרי הרס.

הנחיות ראשוניות לטיפול בפסולת הריסות בזמן חירום: עשה ואל תעשה

אל תעשה	עשה
א. פינוי לא מבוקר: אל תפנו ואל תדחפו פסולת הריסות לשטחים פתוחים, מגרשים ריקים או צידי דרכים. פעולה זו יוצרת מפגע חדש, מזהמת קרקע ומים, ומהווה עבירה על החוק.	א. אבטחת האזור: תחמו וגדרו באופן מיידי את אתר ההרס למניעת כניסת אזרחים ובעלי חיים. בטיחות היא מעל הכל.
ב. ערבוב פסולת: אל תערבבו פסולת מסוכנת עם פסולת הבניין. יש להפריד באופן מוחלט אסבסט, פסולת אלקטרונית, כימיקלים ובלוני גז משאר ההריסות. ערבוב הופך את כלל הפסולת למסוכנת ויקרה לטיפול.	ב. הערכה וזיהוי סיכונים: בטרם פינוי, בצעו סקר ויזואלי לזיהוי וסימון מפגעים מיוחדים: שברי אסבסט, פסולת אלקטרונית, בלוני/צוברי גז, מכלים עם חומרים מסוכנים וכימיקלים. פריטים אלו יטופלו בנפרד ועל פי הנחיות ייעודיות.

בנק ישראל 7, ירושלים.

טלפון 02-6553810 urit@sviva.gov.il

האגף לטיפול בפסולת מוצקה

<p>ג. שריפת פסולת: אל תשרפו פסולת בניין בשום אופן. שריפה פולטת לאוויר מזהמים מסוכנים ומסרטנים, ומסכנת את בריאות התושבים והסביבה.</p>	<p>ג. הריסה סלקטיבית והפרדה במקור: בצעו, ככל הניתן, הריסה מבוקרת והפרדה של זרמי הפסולת (בטון, מתכת, עץ, פסולת אלקטרונית, גושית) כבר בשטח.</p>
<p>ד. העסקת גורמים לא מוסמכים: אל תעסיקו קבלני פינוי שאינם מורשים ומוסמכים לטיפול בפסולת בניין, ובפרט בפסולת המכילה אסבסט.</p>	<p>ד. פינוי בקבלנים מורשים: הקפידו על פינוי באמצעות קבלני הובלה בעלי רישיון עסק תקף לפי פריט רישוי 5.1 ב' בלבד.</p>
<p>ה. הזנחת התיאום: אל תפעלו ללא תיאום בסיסי עם גורמי החירום וההצלה (פיקוד העורף, כב"ה) ועם גורמי המקצוע במשרדנו.</p>	<p>ה. פינוי לאתרים מורשים: יש לפנות את הפסולת אך ורק לאתרי מיחזור ותחנות מעבר מורשים. רשימת האתרים המעודכנת נמצאת באתר האינטרנט של המשרד.</p>
	<p>ו. תיעוד שרשרת הפינוי: תעדו את הובלת הפסולת וקליטתה באתר המורשה, עם עדיפות ברורה לתיעוד דיגיטלי. התיעוד חיוני להמשך הטיפול והתקצוב.</p>

מחוזות המשרד השונים ואנוכי עומדים לרשותכם לכל התייעצות וסיוע מקצועי שיידרש בשעה קשה זו.

בברכה,

טל אורי

מנהל תחום הטיפול בפסולת בנייה והריסות.